





大人気『ワイドパネル』

新たに2タイプ(縦タイプ、無地タイプ)追加発売




H
type



W
type

従来タイプ《A、B、C》


好評発売中



A
type




B
type



C
type

取付方法

- 1 『黒板らく太郎』本体に、『ワイドパネル』のガイドを、奥まで挿入してください。
- 2 『ワイドパネル』のL型ストッパーを、本体ストッパーの内側に、押し込んでください。そのとき、『ワイドパネル』を反らしながら挿入すると、入れやすくなります。
③ 『ワイドパネル』が『黒板らく太郎』から外れないようにするため、必ず内側へ入れてください。
- 3 取付完了。『ワイドパネル』に必要事項を記入し撮影してください。



- 撮影方法及び使用上の注意は『黒板らく太郎』本体の梱包パッケージおよび同封のワンポイントアドバイスに記載しているとおりです。
- 取り外しは取付順序の反対です。
- この『ワイドパネル』は『黒板らく太郎』専用オプション品です
- 上記以外の方法で取付および取り外しを行うと破損する恐れがあります。